


Cosedora de trabajo pesado sin esfuerzo (Reduce los esfuerzos a un 40%).


## INSTRUCCIONES DE USO

### 1. Carga de ganchos




- ❶ Presione la perilla
- ❷ Cargue los ganchos
- ❸ Empuje hacia atrás

### 2. Retirar ganchos atascadas



- ❶ Empuje el tope y presione el mango hacia abajo para limpiar los ganchos atascados.
- ❷ Empuje el tope hasta la posición original.

### 3. Medidor de papel



- ❶ Apriete el bloqueo para liberar el indicador de papel.
- ❷ Mientras aprieta, use ambas manos para ajustar el calibre del papel a la posición adecuada.


## TAMAÑO DE GANCHOS

**\*Utilizar gancho galvanizado de marca Kw-trio o Rapid.**

Gancho	Largo de grapa	Papel de 80 g/m <sup>2</sup>	Cosedora
23/6	6mm (1/4")	20	050SE 050LE 050LX
23/8	8mm (5/16")	40	050SE 050LE 050LX
23/10	10mm (3/8")	60	050SE 050LE 050LX
23/13	13mm (1/2")	90	050SE 050LE 050LX
23/15	15mm (9/16")	110	050LE 050LX
23/17	17mm (5/8")	130	050LE 050LX
23/20	20mm (13/16")	160	050LE 050LX
23/23	23mm (7/8")	190	050LE 050LX
23/24	24mm (15/16")	200	050LE 050LX


### 4. Posición del yunque

Gire el yunque para adaptarse a diferentes tamaños de ganchos.



### 5. Almacenamiento

Ganchos, clips... etc.



## PRECAUCIÓN

\*Mantenga los dedos alejados del área del yunque cuando use la cosedora para evitar lesiones.  
\*No coser sin papel para evitar atascos.

